



Notice

Collage des champs de désignation d'itinéraire (La Suisse à pied)

Attention: les champs de désignation sont chers car il s'agit d'une impression de haute qualité sur un support 3M pour signaux également de haute qualité. Veuillez donc utiliser ces autocollants avec soin car leur nombre est limité. Des livraisons ultérieures ne sont pas garanties.

Il faut respecter les points suivants pour apposer les autocollants:

La surface du support doit être propre et sèche, sans graisse, ni cire, ni silicone

- Avant le collage, il est vivement recommandé de nettoyer le signal avec le produit Surf PS de 3M qui est disponible chez: Adoc SA à Corseaux, tél. 021 925 92 50
- Les champs de désignation seront apposés au mieux sur une table en atelier. S'il faut compléter des signaux dans le terrain, il est recommandé de les démonter d'abord.
- En cas de collage dans le terrain, on peut aussi utiliser des chiffons de nettoyage Isopropyl de Scotch disponibles entre autres dans les brico-loisirs de la Migros.

La température minimale pour coller doit être de 16° Celsius

- Si la température devait être inférieure, il est recommandé, juste après le collage, de chauffer légèrement le film avec un sèche-cheveux.

Etapes pour un collage optimal

- 1** Nettoyer les signaux
- 2** Repérer l'emplacement de l'autocollant en apposant une bande adhésive de 12 mm de large le long du bord supérieur du signal puis en marquant la position de l'angle supérieur gauche du champ de désignation (à 50 mm du bord gauche ou à 25 mm du centre du trou).
- 3** Détacher soigneusement le haut du support en papier sur environ 1,5 cm et le replier complètement. Attention, ne jamais toucher la surface autocollante.
- 4** Aligner le bord supérieur de l'autocollant le long de la bande adhésive avec l'angle gauche correspondant à la marque puis presser.
- 5** Détacher lentement le support en papier avec une main sans vraiment soulever l'autocollant et, en même temps avec un tissu propre, presser suffisamment avec un doigt de l'autre main dans un mouvement de va-et-vient afin d'éviter les bulles d'air.
- 6** La distance entre deux champs de désignation est de 10 mm.

SuisseMobile, Fondation «La Suisse à vélo»,
Case postale 8275, 3001 Berne